

# Γρήγορος Οδηγός **MLS® EasyS**

## Δομή



- 1 Πίσω Φλας
- 2 Πίσω Κάμερα
- 3 Φακός
- 4 Υποδοχή Micro USB
- 5 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
- 6 Ακουστικό
- 7 Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου
- 8 Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου
- 9 Πλήκτρο ενεργοποίησης / κλειδώματος
- 10 Πλήκτρο περιήγησης, OK
- 11 Πλήκτρο επιστροφής, Επεξεργασία κειμένου
- 12 Πλήκτρο ενεργοποίησης συσκευής, Τερματισμός κλήσεων
- 13 Πλήκτρο κάμερας (παρεταταμένα), Ρυθμίσεις εφαρμογών
- 14 Πλήκτρο απάντησης κλήσεων, Ενεργοποίηση οθόνης
- 15 Ηχείο
- 16 Πλήκτρο ξεκλειδώματος/Εναλλαγής γλώσσας κειμένου (παρεταταμένα)
- 17 Πλήκτρο 0, Πλήκτρο SOS (παρεταταμένα), Πλήκτρο διαστήματος κειμένου
- 18 Πλήκτρο φακού (παρεταταμένα), Δίεση

Κατά την πρώτη χρήση πατήστε παρεταταμένα το πλαϊνό πλήκτρο (9), για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

## Άνοιγμα τηλεφώνου

Για χρήστες Single SIM

Για να αφαιρέσετε το πίσω καπάκι του τηλεφώνου σας, τραβήξτε προς τα πάνω το καπάκι από την εσοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα.



## Εισαγωγή & Αφαίρεση Μπαταρίας



Για την αφαίρεση της μπαταρίας από τη συσκευή, τραβήξτε την προς τα πάνω τοποθετώντας την άκρη του δακτύλου σας στην κατάλληλη εσοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

## Εισαγωγή & Αφαίρεση καρτών SIM και SD

Για την τοποθέτηση των καρτών SIM και SD στη συσκευή, αφαιρέστε τη μπαταρία, ξεκλειδώστε το αντίστοιχο κάλυμμα, τραβήξτε προς τα επάνω κι έπειτα τοποθετήστε τις κάρτες στην εσοχή όπως υποδεικνύει η εικόνα δεξιά. Για την αφαίρεση των καρτών SIM και SD ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.



## Άνοιγμα τηλεφώνου

Για χρήστες Dual SIM

Για να αφαιρέσετε το πίσω καπάκι του τηλεφώνου σας, τραβήξτε προς τα πάνω το καπάκι από την εσοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα.



## Εισαγωγή & Αφαίρεση Μπαταρίας



Για την αφαίρεση της μπαταρίας από τη συσκευή, τραβήξτε την προς τα πάνω τοποθετώντας την άκρη του δαχτύλου σας στην κατάλληλη εσοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

## Εισαγωγή & Αφαίρεση καρτών SIM και SD

Για την τοποθέτηση των καρτών SIM και SD στη συσκευή, αφαιρέστε τη μπαταρία, ξεκλειδώστε το αντίστοιχο κάλυμμα, τραβήξτε προς τα επάνω κι έπειτα τοποθετήστε τις κάρτες στην εσοχή όπως υποδεικνύει η εικόνα δεξιά. Για την αφαίρεση των καρτών SIM και SD ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.



## Τηλεφωνική εξυπηρέτηση



© 2003-2017 MLS.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία και τα λογότυπα MLS, MAIC και Easy S είναι εμπορικά σήματα της MLS Πληροφορική, κατατεθέντα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google, Inc.

Με την παρούσα ο κατασκευαστής MLS Πληροφορική Α.Ε. δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης μπορεί να αποκτηθεί από τον δικτυακό τόπο της MLS: <http://www.mlsshop.gr/content/diloseis-symmorfosis>

